

らくらく導入ガイド

CG-WLUSB300NM

●付属品

本商品をお使いになる前に、次のものが付属されていることを確認してください。万が一、欠品・不良品などがございましたら、お買い上げいただいた販売店までご連絡ください。

- ☐ CG-WLUSB300NM 本体
- ☐ ユーティリティディスク (CD-ROM)
- ☐ USB フレキシブルケーブル (15cm)
- ☐ らくらく導入ガイド (本書)
- ☐ ゲーム機接続ガイド
- ☐ XLink Kai をお使いのお客様へ
- ☐ 安全にお使いいただくためにお読みください
- ☐ 電波干渉注意ラベル
- ☐ 製品保証書 (台紙に記載)

●特長

本商品は、IEEE802.11n、IEEE802.11g、IEEE802.11bに準拠した無線LAN USBアダプタです。通信速度は300Mbps (理論値) に対応します。また、無線LANクライアント (子機) の機能だけでなく、無線LANルータ (アクセスポイント) と同じように使うアクセスポイントモードを装備しています。

■無線LANクライアントモード (子機) として使う


- ・無線LAN の設定方法に、世界標準のWi-Fi 規格「WPS」(Wi-Fi Protected Setup)を採用しました。同じ「WPS」を採用している無線LANルータと、ボタン1つで簡単に無線通信と暗号化を設定できます。
- ・IEEE802.11nに準拠し、通信速度は300Mbps (理論値) に対応します。

対応 OS


Windows 7 (64bit/32bit) /Vista (32bit) /XP (32bit) /2000

■アクセスポイントモード (親機) として使う

- ・インターネット接続しているパソコンに本商品を接続し、無線クライアントユーティリティでアクセスポイントモードに設定することで、無線LAN機器をインターネットに接続できるようになります。



- ・ニンテンドーDSi、ニンテンドーDS、Wiiの接続手順を、付属の「ゲーム機接続ガイド」で説明しています。



対応 OS


Windows 7 (64bit/32bit) /Vista (32bit) /XP (32bit)

※ Windows 2000 では使用できません

PSPでXLink Kaiを使う

ユーティリティディスク (CD-ROM) を使って、無線クライアントユーティリティをインストールする必要はありません。コレガホームページの「XLink Kai で通信対戦を楽しもう」に、設定方法を記載しています。

<http://corega.jp/product/navi/xlnk/>




このたびは「CG-WLUSB300NM」(以降、本商品と表記します)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本書をお読みになり、正しく設置・操作してください。また、お読みになったあと大切に保管してください。

■本商品をお使いになる前にお読みください

- ・付属の「安全にお使いいただくためにお読みください」を必ずお読みいただき、正しくお使いください。
- ・お使いのプロバイダの契約書類や、モデム※などの取扱説明書などに従って、本商品を使わずにインターネットに接続できることを確認してください。すでにインターネットに接続している場合でも、プロバイダの契約書類やモデムなどの取扱説明書をお手元にご用意ください。
- ・※ADSLモデム、回線終端装置 (ONU)、VDSL装置など、プロバイダやインターネット接続事業者によって使用する装置および呼称が異なりますが、本書では「モデム」と呼びます。
- ・本書ではWindows VistaおよびInternet Explorer 8の画面を例に説明しています。お使いのOSや機器によって画面が異なることがありますのでご了承ください。
- ・設定に使用するパソコンは、必ず「コンピュータの管理者」または「Administrator」権限のユーザー名でログインしてください。
- ・本書に記載のイラストや画面は、実際と多少異なる場合があります。

●各部の名称と機能

■前面



① LINK/ACT LED (緑)

無線LAN アダプタの状態を表示します。

LED表示		本商品の状態
色	状態	
緑	点灯	
緑	点滅	通信中です。
—	消灯	接続していません。

② USB プラグ

パソコンのUSB ポートに取り付けます。


③ストラップ取り付け部

市販のストラップを取り付ける穴です。

注意

本商品をパソコンから取り外すときに、ストラップを引っ張らないでください。破損するおそれがあります。

■背面



④シリアル番号/リビジョン

シリアル番号とリビジョンが記載されています。シリアル番号とリビジョンは、コレガサポートセンタへのお問い合わせのときに必要になります。

⑤ MAC アドレス

MAC アドレスが記載されています。

⑥ WPS ボタン

WPS を設定するためのボタンです。

メモ

本商品の次の記載は、この無線機器が2.4GHz帯を使用し、変調方式としてDS-SSとOFDM変調方式を採用、想定される干渉距離は40mであることを表します。また、周波数変更の可否として、全帯域を使用し、かつ「構内局」あるいは「特小局」、「アマチュア局」帯域の回避が可能です。

2.4DS/OF4

- 2.4 : 2.4GHz帯を使用する無線設備を表します。
- DS/OF : DS-SS方式およびOFDM方式を表します。
- 4 : 想定される干渉距離が40m以下を表します。
- ■ ■ : 全帯域を使用し、かつ「構内局」あるいは「特小局」、「アマチュア局」帯域の回避が可能であることを表します。

⑦キャップ

使用しないときに装着して、USB プラグを保護します。

●製品仕様

サポート規格	無線LAN	(国際規格) IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11
	PCインタフェース	(国内規格) ARIB STD-T66
		USB 2.0/1.1 準拠
取得承認		VCCIクラスB、技術基準適合証明
対応PC		DOS/V
対応OS		Windows 7 (64bit/32bit) /Vista (32bit) /XP (32bit) /2000 (※)
無線LAN仕様	周波数帯域	[IEEE802.11n/g/b] 2.412GHz~2.472GHz (中心周波数表示)
	チャンネル数	[IEEE802.11n/g/b] 13ch (1~13ch)
	伝送速度	[IEEE802.11n] 300Mbps (ショートガードインターバル/ダブルチャンネル時 (最大)) [IEEE802.11g] 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps [IEEE802.11b] 11/5.5/2/1Mbps
	伝送方式	OFDM (直交周波数分割多重変調方式)、DS-SS (直交拡散型スペクトラム拡散方式)
	通信モード	Infrastructure (クライアントモード/アクセスポイントモード (※)) /Ad-hoc
	アンテナ形式	プリントアンテナx2
	セキュリティ	SSID (IEEE802.11iD (文字列) による識別)、WEP (64/128bit)、WPA-PSK (パーソナル)、WPA2-PSK (パーソナル)、TKIP/AES (WPA/WPA2の設定内に含む)
	電源仕様	供給方法 定格入力電圧 最大消費電流 DC5V 430mA
	環境条件	動作時 保管時 温度0~40℃/湿度5~90% (結露なきこと) 温度-20~60℃/湿度5~95% (結露なきこと)
	外形寸法	22 (W) x9 (D) x42 (H) mm 本体のみ (キャップ含まず)
	質量	5g 本体のみ (キャップ含まず)

※Windows 2000では、アクセスポイントモードを使用できません。

STEP1 インストール

ドライバ、ユーティリティをインストールする

注意

- ・現在使用中のアプリケーションをすべて終了させてください。
- ・セキュリティソフトが動作していると、インストールできないことがあります。一時的にセキュリティソフトの動作を停止させてください。
- ・無線LANを内蔵しているパソコンで本商品を使用する場合は、内蔵無線LANの動作を停止してください。
- ・ほかの無線LANアダプタのドライバ、ユーティリティがインストールされている場合は、あらかじめ無線LANアダプタの取扱説明書に従って、削除 (アンインストール) してください。

1

ユーティリティディスク (CD-ROM) をパソコンのCD-ROMドライブにセットします。



2

Windows 7/Vistaのみ

「Setup.exeの実行」をクリックします。

3

Windows 7/Vistaのみ

「ユーザーアカウント制御」画面で、[はい] または [許可] をクリックします。

4

「かんたんスタート」をクリックします。




5

「インストール開始」をクリックします。




6

「次へ」をクリックします。




7

内容を確認して「同意する」をクリックし、「次へ」をクリックします。



8


次の画面が表示されたら、本商品をパソコンに取り付けます。



9の画面が表示されるまで、何も操作せずにお待ちください。

9


「完了」をクリックします。



これで、ドライバのインストールは完了です。引き続き、10に進みます。


10

「次へ」をクリックします。




11

内容を確認して「同意する」を選択し、「次へ」をクリックします。




12

「次へ」をクリックします。



13


「OK」をクリックします。



これで、無線クライアントユーティリティのインストールは完了です。

14

接続方法選択画面が表示されます。




▶STEP2「無線LAN接続」へ

STEP2 無線LAN接続

無線LANルータ (アクセスポイント) に接続する

1



2


お使いの無線LANルータ (アクセスポイント) は、WPS (Wi-Fi Protected Setup) に対応していますか?

※イラストはCG-WLR300NMの例です。

はい




いいえ



WPSボタンを使って接続

1

本商品のWPSボタンを2秒以上押して離します。WPS LEDが緑色に点滅します。



2

次の画面が表示されます。




3

無線LANルータのWPSボタンを2秒以上押して離します。WPS LEDが点滅します。




4

設定が完了すると次の画面が表示されます。[閉じる]をクリックします。



5

接続していることを確認します。画面右上の×をクリックして、画面を閉じます。



6


×をクリックしてインストール画面を閉じます。



Windows XP/2000をお使いの場合は、STEP3 (P.3) に進みます。


7

Windows 7/Vistaのみ
次の画面が表示される場合は、「ホームネットワーク」または「家庭」を選択します。



8

Windows Vistaのみ
「ユーザーアカウント制御」画面で、[続行] をクリックします。



9


Windows 7/Vistaのみ
[閉じる]をクリックします。



メモ

【Windows 7のみ】
お使いの環境によって、「ホームグループの作成」または「ホームグループへの参加」が表示されます。「ホームグループ」の詳細を表示しますをクリックし、記載されている内容を確認して、設定してください。


※「ホームグループの作成」および「ホームグループへの参加」については、弊社サポート対象外となります。




▶STEP3「インターネット接続」(P.3)へ

アクセスポイントを検索して接続


- 1 [アクセスポイントを検索して接続]①をクリックします。


- 2 無線LANルータ (アクセスポイント) が表示されます。




・無線LANセキュリティが設定されている無線LANルータ (アクセスポイント) は無線アイコンで、無線LANセキュリティが設定されていない無線LANルータ (アクセスポイント) は無線アイコンで表示されます。

・無線LANルータ (アクセスポイント) のアイコン上にマウスインクを合わせると、ネットワーク名 (SSID) や暗号化などの情報が表示されます。




・左側に表示された無線LANルータ (アクセスポイント) ほど、電波が強いことを示します。パソコンからの距離ではありません。

・「詳細な検索結果に切替える」にチェックを付けたと、無線LANルータ (アクセスポイント) の詳細を一覧表示します。
- 3 接続する無線LANルータ (アクセスポイント) のアイコン①を、ダブルクリックします。


- 4 無線LANルータ (アクセスポイント) の無線LANセキュリティによって、表示される画面が異なります。


WPA-PSK、WPA2-PSK、WEPが設定されている場合


無線LANルータ (アクセスポイント) に設定されているネットワークキー①を入力して、[接続]②をクリックします。




無線LANセキュリティが設定されていない場合


[はい]①をクリックします。


- 5 接続していることを確認①します。画面右上の[X]②をクリックして、画面を閉じます。



- 6 [はい]①をクリックしてインストール画面を閉じます。




Windows XP/2000 をお使いの場合は、STEP3に進みます。
- 7 Windows 7/Vista のみ 次の画面が表示される場合は、「ホームネットワーク」①または「家庭」を選択します。



「ネットワークの場所の設定」について詳しくは、「選択についての説明を表示します」をクリックし、記載されている内容を確認して、設定してください。
- 8 Windows Vista のみ 「ユーザーアカウント制御」画面で、[続行] をクリックします。



- 9 Windows 7/Vista のみ [閉じる]①をクリックします。



【Windows 7のみ】

お使いの環境によって、「ホームグループの作成」または「ホームグループへの参加」が表示されます。「ホームグループの詳細を表示します」をクリックし、記載されている内容を確認して、設定してください。


※「ホームグループの作成」および「ホームグループへの参加」については、弊社サポート対象外となります。




▶STEP3「インターネット接続」へ

STEP3 インターネット接続

- 1 Web ブラウザを起動して、アドレス欄に「http://corega.jp」を入力して、Enter キーを押します。


- 2 コレガホームページが表示されます。



※画面は 2009 年 12 月現在のものです。

これで、インターネットに接続できることが確認できました。

トラブルシューティング

ここでは、インストールできない、接続できないときの対処方法を説明しています。

トラブルの原因は…

- 「インストールできない」
- 「本商品が認識されない」

「インストールできない」
「本商品が認識されない」ときの対処方法

□セキュリティソフトを停止する

セキュリティソフトが動作していると、本商品を設定できないことがあります。ソフトウェアをインストールし、本商品を設定するときは、一時的にセキュリティソフトの動作を停止させてください。本商品の設定が完了したら、セキュリティソフトの動作を再開させてください。


セキュリティソフトの停止方法、再開方法については、お使いのセキュリティソフトの取扱説明書をご覧ください。ソフトウェアメーカーへお問い合わせください。パソコンご購入時にセキュリティソフトがインストールされていた場合は、パソコンメーカーへお問い合わせください。

□ファイアウォールを無効にする


ファイアウォール機能を使用していると、本商品を設定できないことがあります。ソフトウェアをインストールし、本商品を設定するときは、一時的にファイアウォールを無効にしてください。本商品の設定が完了したら、ファイアウォールを有効にしてください。

ファイアウォールを無効にする方法は、お使いの OS によって異なります。


- ・Windows 7 の場合
- ① [スタート] - 「コントロールパネル」の順にクリックします。
- ② 「システムとセキュリティ」①をクリックします。




- ③ 「Windows ファイアウォール」①をクリックします。



- ④ 「Windows ファイアウォールの有効化または無効化」①をクリックします。



- ⑤ 「Windows ファイアウォールを無効にする (推奨されません)」①を選択し、[OK]②をクリックします。



以上で、ファイアウォールが無効になりました。

- ・Windows Vista の場合
- ① [スタート] - 「コントロールパネル」の順にクリックします。
- ② 「Windows ファイアウォールによるプログラムの許可」①をクリックします。




※クラシック表示の場合は、「コントロールパネル」をクリックすると上記画面が表示されます。

- ③ 「ユーザーアカウント制御」画面で、「続行」をクリックします。
- ④ 全般タブ①をクリックします。



- ⑤ 「無効 (推奨されません)」①を選択し、[OK]②をクリックします。




以上で、ファイアウォールが無効になりました。

- ・Windows XP (SP2以降) の場合
- ① [スタート] - 「コントロールパネル」の順にクリックします。
- ② 「セキュリティセンター」①をクリックします。




※クラシック表示の場合は、「セキュリティセンター」をダブルクリックすると③の画面が表示されます。

- ③ 「Windows ファイアウォール」①をクリックします。



- ④ 「無効 (推奨されません)」①を選択し、[OK]②をクリックします。




以上で、ファイアウォールが無効になりました。

□「ほかのデバイス」を削除する

本商品が認識されないときや、インストールを中止してしまった場合など、本商品がパソコンに正しく認識されていないことがあります。「ほかのデバイス」などとして認識されていた本商品を削除したあとで、インストールをはじめからやり直してください。

・Windows 7/Vista の場合

- ※画面は Windows 7 の例です。
- ① [スタート]①をクリックし、「コンピュータ」②を右クリックして、「プロパティ」③を選択します。




- ② 「デバイスマネージャー」①をクリックします。




※Windows Vista では「ユーザーアカウント制御」画面が表示されますので、「続行」をクリックしてください。

- ③ 「CG-WLUSB300NM」①を右クリックし、「削除」②を選択します。



- ④ [OK]①をクリックします。




- ⑤ 削除されたことを確認し、画面右上の [X] をクリックして、画面を閉じます。


以上で、削除は完了です。インストールをはじめからやり直してください。

・Windows XP の場合


- ① [スタート]①をクリックし、「マイコンピュータ」②を右クリックして、「プロパティ」③を選択します。



- ② ハードウェアタブ①をクリックし、「デバイスマネージャ」②をクリックします。




- ③ 「CG-WLUSB300NM」①を右クリックし、「削除」②を選択します。



削除の方法は、ユーティリティディスク (CD-ROM) に収録されている「無線クライアントユーティリティ 詳細設定ガイド」(PDFマニュアル) をご覧ください。

- ③ 「CG-WLUSB300NM」①を右クリックし、「削除」②を選択します。



- ④ [OK]①をクリックします。




- ⑤ 削除されたことを確認し、画面右上の [X] をクリックして、画面を閉じます。


以上で、削除は完了です。インストールをはじめからやり直してください。

・Windows 2000 の場合


- ① [スタート] - 「設定」 - 「コントロールパネル」の順にクリックします。
- ② 「システム」①をダブルクリックします。




- ③ ハードウェアタブ①をクリックし、「デバイスマネージャ」②をクリックします。



- ④ 「CG-WLUSB300NM」①を右クリックし、「削除」②を選択します。



- ⑤ [OK]①をクリックします。



- ⑥ 削除されたことを確認し、画面右上の [X] をクリックして、画面を閉じます。

以上で、削除は完了です。インストールをはじめからやり直してください。


□ドライバ・ソフトウェアを削除 (アンインストール) する

原因がわからないときなどは、いったんドライバ・ソフトウェアを削除したあとで、インストールをはじめからやり直してください。

削除の方法は、ユーティリティディスク (CD-ROM) に収録されている「無線クライアントユーティリティ 詳細設定ガイド」(PDFマニュアル) をご覧ください。

マニュアルの種類と使い方

本商品には次のマニュアルを用意しています。




「安全にお使いいただくためにお読みください」

本商品を安全に正しくお使いいただくために、必ずお読みください。

「ゲーム機接続ガイド」

「アクセスポイントモード」を使ってゲーム機などを接続する手順を説明しています。



画面で見るマニュアル

「無線クライアントユーティリティ 詳細設定ガイド」(PDFマニュアル)

無線LAN接続のしかた、ユーティリティの使い方を詳しく説明しています。

「無線クライアントユーティリティ 詳細設定ガイド」はユーティリティディスク (CD-ROM) からご覧になれます。



おことわり

本書に関する著作権等の知的財産権は、アライドテレシス株式会社 (弊社) の親会社であるアライドテレシスホールディングス株式会社が所有しています。アライドテレシスホールディングス株式会社の同意を得ることなく、本書の全体または一部をコピーまたは転載しないでください。弊社は、予告なく本書の全体または一部を修正・改訂することがあります。また、弊社は改良のため製品の仕様を予告なく変更することがあります。

本商品は国内仕様となっており、外国の規格などには準拠していません。日本国外で使用された場合、弊社ではいかなる責任も負いかねます。

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としています。この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

Copyright©2009 アライドテレシスホールディングス株式会社 coregaは、アライドテレシスホールディングス株式会社の登録商標です。Microsoft、Windows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。ニンテンドーDS・Wi-Fiは任天堂の登録商標です。本書の中に掲載されているソフトウェアまたは周辺機器の名称は、各メーカーの商標または登録商標です。

2009年12月 初版

本書は再生紙を使用しています